

**Прайс-лист****Заправка, відновлення та обслуговування картриджів**

| <b>Принтер</b>  | <b>Картридж</b>                  | <b>Заправка<br/>(грн)</b> | <b>Відновлення<br/>(грн)</b> | <b>Вічний<br/>картридж<br/>(грн)</b> |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>HP</b>   |                                  |                           |                              |                                      |
| HP LJ P1006/HP LJ P1005   | CB435A                           | 160                       | 260                          | 190                                  |
| HP LJ M1522/HP LJ M1120/HP LJ P1505/HP LJ M1522n/HP LJ M1522nf  | CB436A                           | 160                       | 260                          | 190                                  |
| HP LJ Pro P1102/HP LJ Pro P1102w/HP LJ M1132/HP LJ P1132/HP LJ M1212nf/HP LJ P1102  | CE285A                           | 160                       | 260                          | 190                                  |
| HP LJ 1200/HP LJ 3380   | C7115A                           | 170                       | 270                          | 200                                  |
| HP LJ 1200/HP LJ 1000   | C7115X                           | 270                       | 370                          | 320                                  |
| HP LJ 1100  | C4092A                           | 170                       | 270                          | 200                                  |
| HP LJ 1010/HP LJ 1018/HP LJ 1020/HP LJ 3055/HP LJ 3015/HP LJ 3020/HP LJ 3030/HP LJ 3050/HP LJ 3050Z/HP LJ 1012/HP LJ M1005/HP LJ 1022 | Q2612A                           | 170                       | 270                          | 200                                  |
| HP LJ 1160/1320/1320N   | Q5949A                           | 170                       | 270                          | 200                                  |
| HP LJ 1160/1320/1320N   | Q5949X                           | 270                       | 370                          | 320                                  |
| HP LJ P2014/P2015 series, LJ M2727nf series   | Q7553A                           | 170                       | 270                          | 200                                  |
| HP LJ P2014/P2015 series, LJ M2727nf series   | Q7553X                           | 270                       | 370                          | 320                                  |
| HP LJ P2055dn/HP LJ P2055/HP LJ P2055d/HP LJ P2035  | CE505A                           | 170                       | 270                          | 200                                  |
| HP LJ P2055dn/HP LJ P2055/HP LJ P2055d/HP LJ P2035  | CE505X                           | 270                       | 370                          | 320                                  |
| HP LJ 400/425   | CF280A                           | 170                       | 270                          | 200                                  |
| HP LJ 426   | CF226A/CF226X                    | 170/270                   | 270/370                      | 200/320                              |
| HP LJ 527   | CF287A/CA287X                    | 170/270                   | 270/370                      | 200/320                              |
| HP Pro 130  | CF217A/CF218A/CF230A             | 190                       | 550                          | -                                    |
| HP LJ 400/4255  | CF280X                           | 270                       | 370                          | 320                                  |
| <b>Canon</b>  |                                  |                           |                              |                                      |
| Canon LBP 6000/3010   | 712/725/728                      | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Canon LBP 3200, MF3110/3228/5630/5650/5730/5750/5770  | EP-27/26                         | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Canon   | EP-25                            | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Canon LBP 800/810   | EP-22                            | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Canon Color   | 054, 045, 069                    | 400                       | 600                          |                                      |
| Canon MF4018/4120/4140/4150/4270/4660PL/4690PL, Fax L100/120/140/160  | FX-10/703                        | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Canon   | 719 (A/X)                        | 170/270                   | 270/370                      | 200/320                              |
| Canon 052H/057H   | Canon                            | 270                       | 390                          | 350                                  |
| <b>Samsung</b>  |                                  |                           |                              |                                      |
| Samsung ML 1210, 1661, 4100   | ML 1210, 1661, 4100              | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Samsung ML 1710/1750, 4200, 4300, 4600(без заміни чіпу)   | ML 1710/1750, SCX 4200/4300/4600 | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Samsung SCX-3200/SCX-3400 (Без заміни чіпів)  | SCX-3200/SCX-3400                | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Samsung Color: K406S, K409S   | K406S, K409S                     | 400                       |                              |                                      |
| <b>Xerox</b>  |                                  |                           |                              |                                      |
| Xerox WC 3330/3335/3345   |                                  | 500                       | 800                          |                                      |
| Xerox Phaser 3119   | 1111                             | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Xerox Phaser MFP 3200 без чіпа (чіп +150грн)  | 113R00730                        | 170                       | 270                          | 200                                  |
| Xerox Phaser MFP 3100   |                                  | 170                       | 270                          | 200                                  |
| <b>OKI</b>  |                                  |                           |                              |                                      |

\* Заправка передбачає очищення всіх складових частин картриджа, полірування і промивку барабанів та лез відповідними розчинами, наповнення високоякісним тонером.

\*\* Відновлення картриджа передбачає заміну барабанів, лез та інших рухомих частин на нові та наповнення тонером. При дотриманні правил експлуатації принтера можлива 4-6 разова заправка картриджів після відновлення.

\*\*\* "Вічний картридж" дозволяє отримати постійно працюючий картридж, який не потребує відновлення.